



1:14 Rampenset Goldhofer 1:14 Steel ramp set Goldhofer

DE // Betriebsanleitung

GB // Instruction Manual

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
www.service.carson-modelsport.com


3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x4

3 mm
Nutmutter
Mutter

AA3 x4

1



2 mm
Nutmutter
Mutter

AA1 x6

3x16 mm
Screw
Schraube

AD2 x2


2x10 mm
Screw
Schraube

AE4 x6

3 mm
Nutmutter
Mutter

AA3 x2

2



3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x6

3x6 mm
Screw
Schraube

AD1 x4


3x6 mm
Screw
Schraube

AI1 x2

x2

3

Links Seite
Left side



2x12 mm
Screw
Schraube



AE5 x2



x2




x2




x2

4

Rechte Seite
Right side



Linke Seite
Left side



2,3 mm
Sicherungs-
ring
Snap ring




AG1 x4




x4

5

Linke Auffahrrampe
Left Ramp



Rechte Auffahrrampe
Right Ramp



6

Linke Seite
Left side




x2




x2

Zylinder Satz A Benutzen
Use cylinder set A



Rechte Seite
Right side



2x8 mm
Zylinder-
stift
Parallel
pin



AH1 x4

3,2 mm




Sicherung
ring



AG2 x2

7

Linke Seite
Left side



Rechte Seite
Right side




2,3 mm
Sicherungs-
ring
Snap ring



AG1 x2


8

Linke Seite
Left side



Zylinder Satz B Benutzen
Use cylinder set B

Rechte Seite
Right side





4 mm
Sicherungs-
ring
snap ring



AG4 x4

9



x2


2,3 mm
Sicherungs-
ring
Snap ring



AG1 x2

10

AG1 2,3 mm




11

x2 make 2
Satz anfertigen

Seil verknoten
Fasten cord with knot

Abstand zwischen
den beiden Knoten
ca. 135mm

Distance between
the two knots
around 135mm




2 mm
Nutmutter
Nut




AA1 x2

12



AA1 2 mm
Mutter ca. 4 mm eindrehen
Nut screwed about 4 mm



Nach dem anziehen der Mutter M2 (AA1) die Funktion der kleinen Rampe prüfen.
Sollte diese nicht ausklappen Mutter M2 (AA1) nachstellen.

After having screwed nut M2 (AA1) please check the function of the small ramp.
If this doesn't lower, please adjust nut M2 (AA1)